

<p style="text-align: center;">Mode d'emploi Manuel de l'échelle télescopique</p>
---

Attention : Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser votre échelle télescopique.

**Avant l'utilisation :**

1. Assurez-vous que vous êtes suffisamment en forme pour utiliser l'échelle. Certains problèmes de santé ou médicaments, l'alcool ou la drogue peuvent rendre l'utilisation de l'échelle dangereuse,

l'abus d'alcool ou de drogues peuvent rendre l'utilisation de l'échelle dangereuse.

2. Lorsque vous transportez des échelles sur des barres de toit ou dans un camion, veillez à ce qu'elles soient placées de manière appropriée afin d'éviter tout dommage.

3. Inspecter l'échelle après sa livraison et avant sa première utilisation pour vérifier l'état et le fonctionnement de toutes les pièces.

4. Vérifier visuellement que l'échelle n'est pas endommagée et qu'elle peut être utilisée en toute

sécurité au début de chaque journée de travail.

5. Pour les utilisateurs professionnels, une inspection périodique régulière est nécessaire.

6. S'assurer que l'échelle est adaptée à la tâche que vous souhaitez faire.

7. Ne pas utiliser une échelle endommagée.

8. Éliminez toute contamination de l'échelle (peinture mouillée, boue, huile, neige, etc.).

9. Avant d'utiliser une échelle sur le lieu de travail, il convient de procéder à une évaluation des risques en respectant la législation en vigueur dans le pays d'utilisation.

### Positionnement et montage de l'échelle

1. L'angle d'inclinaison ne doit pas dépasser 75 degrés.

2.. L'échelle doit être posée sur une base plane, horizontale et inamovible.

3. L'échelle penchée doit être appuyée contre une surface plane et non fragile et doit être fixée avant utilisation,

par exemple en l'attachant ou en utilisant un dispositif de stabilité approprié.

4. Lors du positionnement de l'échelle, tenir compte du risque de collision avec l'échelle, par ex. Piétons, véhicules ou portes (s'il n'y a pas de sorties pour incendie) et fenêtres si possible dans la zone de travail.

5. Identifier tout risque électrique dans la zone de travail, tel que tout équipements électriques .

6. L'échelle doit être posée sur ses pieds.

Les échelles ne doivent pas être placées sur des surfaces glissantes (telles que la glace, les surfaces brillantes ...), à moins que des mesures efficaces supplémentaires ne soient prises pour les empêcher de glisser.

## Utilisation de l'échelle

1. Ne pas dépasser la charge totale maximale : 150Kg.
2. Les utilisateurs doivent garder les deux pieds sur la même marche ou la même marche pendant toute la durée de la tâche.
3. Ne pas descendre d'une échelle penchée à un niveau supérieur sans sécurité supplémentaire, telle que l'attache ou l'utilisation d'un dispositif de stabilité approprié.
4. Ne pas utiliser d'échelles debout pour accéder à un autre niveau.
5. Ne pas se tenir sur les trois premières marches d'une échelle inclinée.
6. Les échelles ne doivent être utilisées que pour des travaux légers et de courte durée.
7. Ne pas utiliser l'échelle à l'extérieur en cas de conditions météorologiques défavorables, telles qu'un vent fort.
8. Prendre des précautions pour éviter que les enfants ne jouent sur l'échelle.

9. Faire attention à l'échelle lors de la montée et de la descente.

10. Garder une bonne prise sur l'échelle lors de la montée et de la descente.

11. Ne pas utiliser l'échelle comme un pont/échafaudage.

12. porter des chaussures appropriées pour monter sur une échelle : pas de claquettes, par exemple.

13. Éviter les charges latérales excessives, par exemple le forage de briques et de béton.

14. Ne pas passer de longues périodes sur une échelle sans faire de pauses régulières (l'infatigabilité est un risque).

15. Les échelles inclinées utilisées pour accéder à un niveau supérieur doivent être prolongées d'au moins 1 m au-dessus du point d'atterrissage

16. L'équipement transporté lors de l'utilisation d'une échelle doit être léger et facile à manipuler.

Ouvrez l'échelle :

Verrouillage automatique : chaque barreau de l'échelle est équipé de deux goupilles de verrouillage noires qui s'insèrent automatiquement dans les fentes des barreaux supérieurs.

Extension complète de l'échelle :

Poser l'échelle sur un sol ferme et plat, poser un pied sur l'échelon le plus bas.

Retirez l'échelon supérieur et vérifiez que les boutons sont bien verrouillés. Répétez l'opération avec

l'échelon inférieur suivant, jusqu'à ce que les bras soient complètement étendus.

Extension partielle de l'échelle :

- Placez l'échelle sur un sol ferme et plat, déplacez un pied sur l'échelon le plus bas.

- l'échelon le plus bas et vérifiez si les boutons sont verrouillés. Répétez l'opération avec chacun des échelons suivants, jusqu'à ce que les bras soient complètement étendus.

Attention : Vérifiez toujours que tous les boutons de la position exacte sont "verrouillés" avant de monter sur l'échelle.